



T o o l s t h a t w o r k

EXTOL 410131

© STOLNÍ BRUSKA
SK STOLOVÁ BRÚSKA
H ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP



CE

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL zakoupením tohoto nářadí.

Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky EXTOL podrobuje. Učinili jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho používání narazil na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

Tel.: +420 286 840 052

Fax: +420 286 840 173

Výrobce: Madal Bal a.s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Czech Republic

Technické údaje

typové označení	410131
příkon	230 V ~50 Hz
výkon	350 W
otáčky bez zátěže	2950 ot./min
rozměr kotouče	220 x 20 x 16 mm
hladina ak. tlaku	76 dB(A)
hladina ak. výkonu	85 dB(A)
velikost závitu vřetena	M12

Zařízení je chráněno dvojitou izolací.

Hodnoty naměřeny v souladu s EN 61029-1.

Výrobek splňuje požadavky zákona

č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a pozdějších novel vztahujících se k tomuto zákonu.

Životní prostředí

Tento produkt nevhajte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt kupili.



Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od data zakoupení. Veškeré záruční podmínky najdete na poslední straně této příručky.

Charakteristika

Elektrická stolní bruska EXTOL je hobby nářadí určené pro hrubé a jemné broušení za sucha. Stroj je konstruován především pro obrábění a broušení nožů, nůžek, sekáčů, dlát a podobných nástrojů s břitem. Použití k jakémukoli jinému účelu je výslovně zakázáno. Podmínkou správné a bezpečné funkce brusky je dodržování pracovních pokynů a upozornění, uvedených v tomto návodu. Za škody vzniklé nedodržením bezpečnostních pokynů nenese výrobce ani dovozce odpovědnost.

Před použitím nářadí si pozorně přečtěte následující pokyny. Ujistěte se, že víte, jak bruska pracuje. Dbejte na správnou údržbu nářadí, tak jak je popsána v následujícím textu.

Výrobek není určen pro každodenní užívání a profesionální práci.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících, za účelem omezení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si přečtěte a zapamatujte tyto pokyny.

SEZNAMTE SE S NÁSTROJEM

Přečtěte si pozorně tuto příručku a informační štítek na výrobku. Dozvítě se tak o jeho správném použití a také o potenciálním riziku spojeném s prací s tímto elektrickým nástrojem.

UDRŽUJTE PRACOVÍSTĚ V ČISTOTĚ

Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole bývá přičinou zranění.

BERTE OHLED NA PROSTŘEDÍ PRÁCE

Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte je ve vlhkou a mokru. Na pracovišti udržujte dobré osvětlení. Nepoužívejte nářadí v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

CHRÁNTE SE PŘED ÚRAZEM

ELEKTRICKÝM PROUDEM

Vyhýbejte se dotyků uzemněných předmětů (např. potrubí, topných těles, sporáků, chladniček).

ZAMEZTE PŘÍSTUPU DĚTÍ

Nedovolte přihlížejícím dotýkat se nářadí nebo prodlužovacího přívodu. Přihlížející musí být mimo pracovní prostor.

NEPOUŽÍVANÉ NÁŘADÍ DOBŘE USKLADNĚTE

Nářadí, které se právě nepoužívá, by mělo být uloženo na suchém, výše položeném nebo uzamčeném místě mimo dosah dětí.

NEPŘETĚŽUJTE NÁŘADÍ

Nepřetěžujte hobby nářadí nebo příslušenství prací, pro kterou je určeno nářadí profesionální.

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ NÁŘADÍ

Používejte nářadí pouze pro práci, pro kterou bylo určeno. Danou práci pak bude vykonávat lépe a bezpečněji.

OBLÉKEJTE SE VHODNÝM ZPŮSOBEM

Nepoužívejte oděv s volnými rukávy ani šperky, mohou být zachyceny pohybujícími se částmi. Pro práci venku se doporučuje používat pryžové rukavice a obuv s protiskluzovou úpravou. Máte-li delší vlasy, používejte ochrannou pokrývku hlavy.

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE

V případě, že při práci spočívající v ubírání materiálu vzniká prach, používejte i ochrannou masku nebo respirátor.

PŘIPOJTE ZAŘÍZENÍ K ODSÁVÁNÍ PRACHU

Pokud je k dispozici zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že je toto zařízení připojeno a správně používáno.

NEPOUŽÍVEJTE PŘÍVOD K JINÝM ÚCELŮM

Nikdy nedržte nářadí za přívodní kabel ani nevytrhávejte vidlice ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou a ostrými hranami.

PRACUJTE JEN TAM, KAM BEZPEČNĚ DOSÁHNETE

Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu.

PEČLIVĚ UDRŽUJTE NÁŘADÍ

Řezací nástroje udržujte ostré a čisté, práce bude bezpečnější a její výsledek lepší. Dbejte pokynů pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte napájecí přívod nářadí a v případě jeho poškození svěrte nářadí autorizovanému servisu k opravě. Rukojeti udržujte suché a čisté, chraňte je před olejem a tuky.

ODPOJUJTE NÁŘADÍ

Odpojte nářadí, není-li právě používáno, před opravami a při výměně příslušenství nebo brusných kotoučů.

ODSTRAŇTE SEŘIZOVACÍ NÁSTROJE A KLÍČE

Zvykněte si kontrolovat nářadí, zda jsou z něj před zapnutím odstraněny seřizovací nástroje a klíče.

VYVARUJTE SE NEÚMYSLNÉHO SPUŠTĚNÍ

Nepřenášeje nářadí s prstem na spínači, je-li připojeno k síti. Přesvědčte se, zda je při zapojování vidlice do zásuvky spínač vypnuty.

POUŽÍVEJTE VENKOVNÍ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

Je-li nářadí používáno venku, používejte pouze prodlužovací přívody určené k venkovnímu použití.

BUĎTE POZORNÍ!

Věnujte pozornost tomu, co právě děláte. Soustředte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s nářadím, jste-li unaveni.

KONTROLUJTE POŠKOZENÉ SOUČÁSTI

Před dalším používáním nářadí musí být pečlivě prohlédnut poškozené ochranné kryty a další součásti, aby bylo možno posoudit, zda jsou nadále schopny vykonávat požadovanou funkci. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny a zlomené součásti, upevnění a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit jejich funkci. Ochranný kryt nebo jiná součást, která je poškozena, musí být odborně opravena nebo vyměněna autorizovanou opravnou, pokud není v návodu pro používání uvedeno jinak. Vadné spínače svěrte autorizované opravě k výměně. Nepoužívejte nářadí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí.

VÝSTRAHA

Používání jiného příslušenství nebo doplňků, než je uvedeno v tomto návodu pro používání, může být příčinou úrazu.

OPRAVY SVÉHO NÁŘADÍ SVĚRTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM

Toto elektrické nářadí je konstruováno v souladu se všemi platnými bezpečnostními požadavky, které se na něj vztahují. Opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanými osobami a s použitím originálních náhradních dílů, jinak může dojít k vážnému ohrožení uživatele. Jakékoli úpravy či demontáž tohoto nářadí kromě níže popsaných vedou k zániku záručních práv.

Zásady použití a bezpečnostní pravidla

- Průměr kotouče musí odpovídat rozměru udávanému výrobcem brusky a není možné ho překračovat.
- Před každým uvedením brusného stroje do provozu podrobte brusný kotouč zvukové kontrole (bezvadné brusné těleso má při lehkém koplení plastovým kladivkem jasný zvuk). Totéž platí po upnutí nových kotoučů (riziko poškození během opravy). Nepoužívejte žádné nalomené, prasklé nebo jinak poškozené výrobky. Bezpodmínečně nechte stroj běžet na zkoušku bez zatížení po dobu nejméně 5 minut. Přitom se zdržujete mimo nebezpečnou oblast.
- Je zakázáno používat brusku bez ochranného krytu kotouče.
- Brusku připojujte k napětí vždy s vypínačem v poloze 0.
- Toto nářadí není přispůsobené na práci v prostředí se zvýšenou vlhkostí a nesmí se používat v blízkosti zápalných, výbušných a žiravých látek.
- Používejte pouze kotouče označené výrobcem, typem, druhem pojiva, rozdílem a max. otáčkami, které nejsou nižší jako otáčky brusky. Nikdy nepoužívejte kotouče neznámého původu.
- Brusná tělesa uchovávejte na suchém místě, pokud možno při konstantní teplotě.
- Pro upínání brusných kotoučů se smí používat jen originální upínací přírubu, které jsou součástí tohoto balení. Mezi vrstvy mezi upínací přírubou a brusným

tělesem musí být z elasticích hmot, např. z pryže, měkké lepenky apod.

- Uvědomte si, že po odpojení nářadí od sítě brusný kotouč dobíhá.
- Středový otvor brusných kotoučů nesmí být dodatečně převrtáván.
- Podložky pod obrobek a horní nastavitelný ochranné kryty je třeba nastavit co nejtěsněji k brusnému tělesu (viz odd. Montáž).
- Brusná tělesa nesmí být v provozu bez ochranných částí (podložka pod obrobek a průhledný kryt proti odletujícím jiskram). Přitom musí být dodrženy tyto vzdálenosti:

*podložka pod obrobek - kotouč max. 3 mm
ochranný kryt - kotouč max. 5 mm*

- Ochranný průhledný kryt udržujte vždy čistý.
- Nejvyšší přípustná provozní teplota krytu motoru je 80°C.
- Pro zajištění bezpečného broušení doporučujeme stroj navíc přišroubovat k pracovní desce, především pokud se používá jako stacionární zařízení.

UPOZORNĚNÍ



Tento nástroj je určen pouze pro práci uvnitř. Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte nářadí dešti nebo zvýšené vlhkosti. Tento nářadí pracuje s napětím nebezpečným životu. Nikdy nezasahujte do vnitřních částí nástroje a veškeré opravy svěrte kvalifikovanému servisu. Chraňte přívodní kabel před ostrými předměty, nadměrnou teplotou, mastnotou a vlhkem či mokrem. Pravidelně kontrolujte, zda je kabel v bezvadném stavu a není porušena ochranná izolace. Poškozený kabel vyměňte nebo svěrte do opravy odborníkovi, předtím než s ním budete pracovat.

Montáž

- Stroj položte na stabilní pracovní podložku. V případě, že bude používán trvale na jednom místě, ho upevněte k podložce čtyřmi šrouby.
- Pomocí přiložených šroubů připevněte oba ochranné kryty proti odletujícím jiskram (3) tak, aby mezi brus-

ným kotoučem a kovovou částí krytu zůstala vzdále nost max. 5 mm.

- Nyní obdobně upevněte podložky pod obrobek (2) a dbejte na to, aby i zde vznikla mezi brusným kotoučem a podložkou vzdálenost max. 3 mm.



Práce se zařízením

- Napětí síťového napájení se musí shodovat s údaji na typovém štítku stroje.
- Zkontrolujte stanovené minimální vzdálenosti ochranných prvků od brusných těles.
- Nepoužívejte stroj v trvalém provozu. Aby se zabránilo přehřátí, stroj by neměl být zapnutý po dobu delší než 15-30 minut. Mezitím nechte stroj vychladnout.
- Obrobek tláče proti brusnému kotouči přiměřeným tlakem. Uvědomte si, že se obrobek broušením silně zahřívá. Používejte proto vhodné ochranné rukavice, případně obrobek občas zchladte ponovením do studené vody.
- Při práci vždy používejte ochranné brýle.

Údržba

- Kryt a pohyblivé části stroje zbabujte pravidelně prachu štětcem, příp. vlhkým hadříkem. Povrch vždy dobře osušte.
- Zařízení nevyužívejte po dobu životnosti žádné mazání.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla!
- POZOR! Před údržbou vždy stroj odpojte od zdroje napětí!


Vysvětlivky



dvojitá izolace



použijte ochranu sluchu



Současti a ovládací prvky

- 1) provozní spínač
- 2) podložka pro obrobek
- 3) ochranný kryt proti jiskram
- 4) kryt brusného kotouče
- 5) typový štítek
- 6) brusný kotouč

Záruční podmínky

- Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od přístroje požadujete. To, že výrobek nevhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- Na tento výrobek poskytujeme záruční servis v délce 24 měsíců od data prodeje.
- Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím v originálním obalu s řádně vyplněným originálem záručního listu a dokladem o koupě.
- Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
- V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špínky a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.
- Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- Servis dále nenese odpovědnost za zasláné příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- závady způsobené použitím k jinému účelu, než který určil výrobce
- škody způsobené nesprávným zacházením, dopravou či nevhodným skladováním
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických tliv
- opotřebení zboží vzniklé obvyklým používáním
- zboží užívané nad rámec běžného používání v domácnosti, zejména za účelem podnikání

Záruka dále zaniká v případě, že uživatel provedl nebo se pokusil provést jakékoli změny zařízení či jeho opravu, s výjimkou těch, které jsou uvedené v návodu k použití.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PROVÁDÍ DOVOZCE:

Madal Bal. a. s.
K Žižkovu 7/809, 190 93 Praha 9-Vysočany
tel.: +420 286 840 052
fax: +420 286 840 173
E-mail: servis@praha.madalbal.cz

Úvod

Vážený zákazník,
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXTOL zakúpením tohto náradia.

Tento výrobok absolvoval dôkladné testy spoľahlivosti a kvality, ktorým svoje výrobky EXTOL podrobuje. Urobili sme všetky opatrenia, aby sa k Vám výrobok dostal v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek závada, alebo ste mali pri jeho používaní problémy, neváhajte sa prosím obrátiť na naše zákaznícke centrum:

Tel.: +421 2 4920 4752

Fax: +421 2 4463 8451

Výrobca: Madal Bal a.s., P.O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Czech Republic

Technické údaje

typové označenie	410131
napätie	230 V ~50 Hz
prikon	350 W
otáčky bez zátáže	2950 ot./min
rozmer kotúča	220 x 20 x 16 mm
hladina ak. tlaku	76 dB(A)
hladina ak. výkonu	85 dB(A)
veľkosť závitu vretena	M12

Zariadenie je chránené dvojitou izoláciou.

Hodnoty namerané v súlade s EN 50144-1.

Výrobok splňa požiadavky zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení neskorších noviel, vzťahujúcich sa k tomuto zákonom.

Životné prostredie

Tento produkt nesmie byť vyhodený spolu s iným komunálnym odpadom. Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.



Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Všetky záručné podmienky nájdete na poslednej strane tohto návodu.

Charakteristika

Elektrická stolová brúška EXTOL je hobby náradie určené na hrubé a jemné brúsenie za sucha. Stroj je skonštruovaný predovšetkým na obrábanie a brúsenie nožov, nožík, sekáčov, dlát a podobných nástrojov s britom. Použitie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Podmienku správnej a bezpečnej funkcie brúsky je dodržiavanie pracovných pokynov a upozornení, uvedených v tomto návode. Za škody, ktoré vznikli nedodržaním bezpečnostných pokynov, nenesie výrobca ani dovozca zodpovednosť.

Pred použitím náradia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uistite sa, že viete, ako brúška pracuje. Dabajte na správnu údržbu náradia, tak ako je popísaná v nasledujúcom teste.

Výrobok nie je určený na každodenné používanie a profesionálnu prácu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrického náradia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich pokynov, na obmedzenie nebezpečenstva vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranení osôb.

Pred používaním tohto výrobku si prečítajte a zapamätajte tieto pokyny.

ZOZNÁMTE SA S NÁSTROJOM

Pozorne si prečítajte túto príručku a informačný štítk na výrobku. Dozviete sa tak o jeho správnom používaní a tiež o potenciálnom riziku spojenom s prácou s týmto elektrickým nástrojom.

UDRŽIAVAJTE PRACOVISKO V ČISTOTE

Nepriadiak na pracovisku a na pracovnom stole býva príčinou zranení.

VENUJTE POZORNOSŤ PROSTREDIU V KTORM PRACUJETE

Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie vo vlhkom a mokrom prostredí. Na pracovisku udržiavajte

dobré osvetlenie. Nepoužívajte náradie v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

CHRÁNTE SA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Vyhýbajte sa súčasnému dotyku uzemnených predmetov (napr. potrubí, vykurovacích telies, sporákov, chladničiek).

ZABRÁNTE PRÍSTUPU DETÍ

Nedovoľte okolostojacim dotykať sa náradia alebo predĺžovacieho kábla. Okolostojaci musia byť mimo pracovného priestoru.

NEPOUŽÍVANÉ NÁRADIE USKLADNITE

Náradie, ktoré sa práve nepoužíva, by malo byť uložené na suchom, vyššie položenom alebo uzamknutom mieste mimo dosah detí.

NEPRETAŽUJTE NÁRADIE

Používajte náradie iba na prácu, na ktorú bolo určené. Prácu tak bude vykonávať lepšie a bezpečnejšie.

POUŽÍVAJTE SPRÁVNE NÁRADIE

Nepreťažujte hobby náradie alebo príslušenstvo prácou, pre ktorú je určené profesionálne náradie. Nepoužívajte náradie na nesprávne účely.

OBLIEKAJTE SA VHODNÝM SPÔSOBOM

Nepoužívajte odev s volhými rukávmi, nenoste šperky, môžu ich zachoť pohybujúce sa časti. Na prácu vonku sa odporúča používať gumové rukavice a obuv s protišmykovou úpravou. Ak máte dlhšie vlasy, používajte ochrannú pokrývku hlavy.

POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ OKULIARE

Ak pri obrábaní materiálu vzniká prach, používajte aj ochrannú masku alebo respirátor.

PRIPONTE ZARIADENIA NA ODSÁVANIE PRACHU

Pokiaľ je k dispozícii zariadenie na odsávanie a zber prachu, uistite sa, že je toto zariadenie pripojené a správne používané.

NEPOUŽÍVAJTE PRÍVOD NA INÉ ÚČELY

Nikdy nedržte náradie za prívodný kábel ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky tiaháním za kábel. Chráňte prívod pred teplom, mastnotou a ostrými hranami.

PRACUJTE LENTAM, KDE BEZPEČNEDO SIA HNETE

Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu.

STAROSTLIVO UDRŽIAVAJTE NÁRADIE

Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté, práca bude bezpečnejšia a jej výsledok lepší. Dodržiavajte pokyny na

mazanie a výmenu príslušenstva. Pravidelne prezerajte náradie a v prípade poškodenia ho zverte autorizovanému servisu na opravu. Rukoväť udržiavajte suché a čisté, chráňte ich pred olejom a tukmi.

ODSTRÁŇTE NASTAVOVACIENÁSTROJE A KLÚČE

Kontrolujte, aby sa pred zapnutím náradia odstránili pomocné nastavovacie nástroje a klúče.

ODPÁJAJTE NÁRADIE

Odpájajte náradie vždy, keď sa náradie nepoužíva, pred opravami a pri výmene príslušenstva alebo nástrojov, ako sú pílové listy, vrtáky alebo frézy.

VYHÝBAJTE SANE ÚMYSELNÉMUSPÚŠTANIU

Neprenášajte náradie s prstom na spinači, ak je pripojené na sieť. Presvedčte sa, či je spínač vypnutý pri zapájaní vidlice do zásuvky.

POUŽÍVAJTE VONKAJŠIE PREDLŽOVACIE KÁBLE

Ak sa náradie používa vonku, používajte len predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.

BUĎTE OSTRAŽITÍ

Venujte pozornosť tomu, čo práve robíte. Sústreďte sa a trievo uvažujte. Nepracujte s náradím, ak ste unavení.

KONTROLUJTE POŠKODENÉ ČASŤI

Pred ďalším používaním náradia starostlivo skontrolujte poškodené kryty a ďalšie časti, aby sa dalo posúdiť, či sú nadalej schopné vykonávať požadovanú funkciu. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny a zlomené súčasti, prievenenie a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozíť funkciu nástrojov. Kryt alebo iná súčasť, ktorá je poškodená, sa musí odborne opraviť alebo ho musí vymeniť autorizovaná opravovňa, ak nie je v návode na používanie uvedené inak. Chybne spínače dajte vymeniť autorizovanou opravovní. Nepoužívajte náradie, ak ho spínač spolahlivo nezapína a nevypína.

OPRAVY NÁRADIA ZVERTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM

Toto náradie je skonštruované v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú. Opravy môžu vykonávať len kvalifikované osoby pomocou originálnych náhradných dielov, inak môže nastať väčšie ohrozenie používateľa. Akékoľvek úpravy alebo demontaž tohto náradia, okrem nižšie popísanych, vedú k zániku záručných práv.

VÝSTRAHA!

Používanie iného príslušenstva alebo doplnkov, ako je uvedené v tomto návode na používanie, môže byť príčinou úrazu!

Zásady použitia a bezpečnostné pravidlá

- Priemer kotúča musí zodpovedať rozmeru uvedenému výrobcom brúsky a nie je možné ho prekračovať.
- Pred začiatím práce a po každej výmene skontrolujte stav kotúča poklepaním napr. plastovou paličkou (kotúč musí vydávať čistý zvuk). Po výmene a dotiahnutí kotúča nechajte vždy brúsku zapnutú na bezpečnom mieste po dobu asi 5 minút a pozorujte jej chod - vychýlovanie kotúča z roviny. Zvýšená hlučnosť a pod. svedčí o ne-správnom upevnení kotúča, príp. o jeho vade. Používajte vždy len kotúče, na ktorých je uvedený typ, rozmer a maximálne otáčky, ktoré nie sú nižšie ako normálne otáčky brúsky. Nikdy nepoužívajte kotúče neznámeho pôvodu!
- Je zakázané používať brúsku bez ochranného krytu kotúča!
- Brúsku pripájajte k sietovému zdroju vždy s vypínačom v polohе 0.
- Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom dbajte na to, aby ste sa pri práci nedotýkali uzemnených kovových predmetov (kotlov, trubiek a pod.)
- Počas prestávky v práci vždy odpojte brúsku od zdroja napäťia.
- Chráňte brúsku pred pôsobením atmosférických vplyvov.
- Toto elektrické náradie nie je prispôsobené na prácu v prostredí so zvýšenou vlhkosťou a nesmie sa používať v blízkosti zápalných, výbušných a zieravých látok.
- Pred akoukoľvek manipuláciou (nastavovaním, opravovaním, alebo údržbou) vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
- Brúsne kotúče sa musia starostlivo skladovať a musí sa s nimi narábať podľa návodu výrobcu.
- Pred použitím skontrolujte kotúč; nepoužíte žiadne nalomené, prasknuté alebo ináč poškodené výrobky.
- Presvedčte sa, že brúsne náradie sa nasadilo podľa pokynov výrobcu.
- Postarajte sa o to, aby sa použili medzivložky, ak sa dodali spolu s brúsnym členom a vyžadujú sa; postarajte sa o to, aby sa brúsny člen pred použitím správne nasadil a upevnil, a aby náradie v bezpečnej polohe bežalo naprázdno 30 s, ihneď ho zastavte, ak

sa vyskytne značné rozkmitanie, alebo ak sa zistia iné nedostatky. Ak nastane takýto stav, preskúmajte náradie, aby ste zistili príčinu.

- Ak sa dodáva s elektrickým náradím ochranný kryt, nikdy nepoužívajte elektrické náradie bez tohto krytu.
- Nepoužívajte oddelené redukčné vložky alebo adaptéry na prispôsobenie brúsnych kotúčov, ktoré majú väčšie otvory.
- presvedčte sa pri brúsnych náradiah so závitovou vložkou o tom, či závit je dostačočne dlhý na to, aby pojal dĺžku vretena.
- Náradie sa musí postačujúco upevníť.
- Nepoužívajte nijaké rezacie brúsne kotúče na bočné brúsenie.
- Postarajte sa o to, aby počas prášnej práce boli vetracie otvory volné. Ak by sa vyžadovalo prach odstrániť, odpojte najprv elektrické ručné náradie od siete (použite nekovové predmety) a vyhýbajte sa poškodeniu vnútorných dielov.
- Vždy používajte ochranu očí a slchu.
- Osobné ochranné prostriedky ako maska proti prachu, rukavice, helma a zásterka by sa tiež mali nosiť.
- Uvedomte si, že brúsný kotúč dobiera po odpojení náradia od siete.
- Stredový otvor brúsnych kotúčov nesmie byť dodatočne prevrtávaný.
- Brúsné telesá nesmú byť v prevádzke bez ochranných častí (podložka pod obrobok a prieľahdlný kryt proti odletujúcim iskrám). Počas práce musia byť dodržané tieto vzdialnosti:

*podložka pod obrobok-kotúč max. 3 mm
ochranný kryt-kotúč max. 5 mm*

- Ochranný prieľahdlný kryt udržiavajte vždy čistý.
- Najvyššia prípustná prevádzková teplota krytu motoru je 80°C.
- Na zaistenie bezpečného brúsenia doporučame stroj naviac priskrutkovať k pracovnej doske, pokiaľ sa používa ako stacionárne zariadenie.


UPOZORNENIE!

Tento nástroj je určený iba na prácu vo vnútorných priestoroch. Aby ste zabránili nebezpečiu vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte nástroj dažďu alebo zvýšenej vlhkosti. Tento nástroj pracuje s napäťím nebezpečného života. Nikdy nezasahujte do vnútorných časťí nástroja a všetky opravy zverte kvalifikovanému servisu. Chráňte prírodný kábel pred ostrými predmetmi, nadmerou teplotou, mastnotou, vlhkou, mokrým prostredím. Pravidelne kontrolujte, či je kábel v bezchybnom stave a či nie je porušená ochranná izolácia. Poškodený kábel

vymenite alebo zverte do opravy odborníkovi predtým, než s ním budete pracovať.

Montáž

- Stroj položte na stabilnú pracovnú podložku. V prípade, že bude používaný trvale na jednom mieste, upevnite ho k podložke štyrimi skrutkami.
- Pomocou priložených skrutiek pripojte obe ochranné kryty proti odletujúcim iskrám (3) tak, aby medzi brúsnym kotúcom a kovovou časťou krytu zostala vzdialenosť max. 5 mm.
- Teraz podobne upevnite podložky pod obrobok (2) a dbajte, aby aj tu vznikla medzi brúsnym kotúcom a podložkou vzdialenosť max. 3 mm.




Práca so zariadením

- Napätie sieťového napájania sa musí zhodovať s údajmi na typom štítku stroja.
- Skontrolujte stanovené minimálne vzdialnosti ochranných prvkov od brúsnych telies.
- Nepoužívajte stroj v trvalej prevádzke. Aby sa zabránilo prehriatiu, stroj by nemal byť zapnutý po dobu dlhšiu než 15-30 minút. Medzitým nechajte stroj vychladnúť.
- Obrobok tlačte proti brúsnemu kotúcu primeraným tlakom. Uvedomte si, že sa obrobok brúsením silno zahrieva. Používajte preto vhodné ochranné rukavice, prípadne obrobok občas schladte ponorením do studenej vody.
- Pri práci vždy používajte ochranné okuliare.

Údržba

- Kryt a pohyblivé časti stroja pravidelne zbvajte prachu štetcom, príp. vlhkou handičkou. Povrch vždy dobre osušte.
- Zariadenie nevyžaduje po dobu životnosti žiadne mazanie.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá!
- POZOR! Pred údržbou vždy stroj odpojte od zdroja napäťia!



Súčasti a ovládacie prvky

- 1) prevádzkový spínač
- 2) podložka pre obrobok
- 3) ochranný kryt proti iskrám
- 4) kryt brúsneho kotúča
- 5) typový štítok
- 6) brúsný kotúč

Vysvetlivky

dvojitá izolácia

použi okuliare a chrániče slchu

Výnimkom sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- závady spôsobené použitím na iný účel, než ktorý určil výrobca
- škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, dopravou alebo nevhodným skladovaním
- škody, ktoré vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných alebo chemických vplyvov
- opotrebovanie výrobku, ktoré vzniklo obvyklým používaním
- výrobok používaný nad rámec bežného používania v domácnosti, hlavne na podnikateľské účely

Záruka ďalej zaniká v prípade, že užívateľ vykonal alebo sa pokúsil vykonať akékoľvek zmeny zariadenia alebo jeho opravu s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v návode na použitie.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DOVOZCA:

Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Slovakia
tel.: +421 2 4920 4752
fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk

Bevezetés

Tiszttelt Vásárló,
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

A terméket gyárunkban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során hibátlanak bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenne, ne habbozzon kapcsolatba lépni megbízott szervizünkkel.

Tel: (1) 290-5773

Fax: (1) 290-2514

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Czech Republic

Műszaki adatok

Típusjelölés 410131

Hálózati feszültség 230 V, ~50 Hz

Teljesítményfelvétel 350 W

Üresjárat fordulatszám 2950 ford/perc

Korongméret 220 x 20 x 16 mm

Hangnyomás 76 dB(A)

Akustikus teljesítmény 85 dB(A)

Orsó-menetmérő M12

A köszörűgépet kettős szigetelés védi.

A mért értékek összhangban vannak az EN 50144-1 számú szabvány előírásaival. A termék megfelel a 21/1998. (IV.17.)

IKIM, és a 39/1997. (XII.19.) KTM – IKIM rendeletekben foglalt követelményeknek.

Környezetvédelmi előírások

Az elektromos hulladék (régi, használt elektromos készülékek, tartozékok), illetve a csomagolásukból származó hulladék nem a vegyes kommunális hulladék közé való. Ahol ez lehetséges, a hulladék elhelyezésére használja a selektív hulladékgyűjtőket, illetve használja ki az újrafelhasználási lehetőségeket. Kérjen segítséget az illetékes helyi közigazgatási hivataltól vagy az eladótól.



Garancia

A termékre a vásárlás dátumától számított 24 hónap garancia érvényes. A garanciális feltételek a jelen útmutató utolsó oldalán, illetve a garanciajegyen találhatók.

Az asztali köszörűgép jellemzése

Az EXTOL 410131 elektromos asztali köszörűgép hobby-jellegű használatra szolgáló berendezés, amely durva és finom köszörülésre szolgál, száraz üzemmódban. A készülék elsősorban kések, ollók, hidegvágók, vésők és más hasonló, érrel ellátott szerszám megmunkálására, illetve élénk köszörülésre szolgál. A berendezés bármilyen más célra történő használata kifejezetten tilos. Az asztali köszörűgép megfelelő és biztonságos működésének feltétele a jelen használati utasításban megadott utasítások és figyelmeztetések betartása. A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó utasítások be nem tartása miatt bekövetkező károkért a gyártó, illetve a szállító nem felelős.

A berendezés használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Legyen biztos benne, hogy tudja, milyen módon kell az asztali köszörűgéppel dolgozni. Ügyeljen a készülék megfelelő, az alábbiakban ismertetett karbantartására.

A termék nem a rendszeres minden nap munkavégzéshez, illetve professzionális használatra készült.

Általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Elektromos készülékek használatakor mindenkor mindig be kell tartani a készülék biztonságos használatára vonatkozó legfontosabb utasításokat, beleértve az itt következőket is, a tűzveszély, illetve az áramütés és a személyi sérelmek veszélyének csökkentése érdekében.

A termék üzembe helyezése előtt olvassa el és jegyezze meg az alábbi utasításokat.

ISMERKEDJEN MEG A KÉSZÜLKEL

Figyelmesen olvassa el az útmutatót, illetve a terméken található információs címkét. Ilyen módon megismerheti a készülék megfelelő módon történő használatát, illetve – mivel elektromos berendezésről van szó – a használatával kapcsolatos potenciális veszélyeket.

TARTSA RENDBEN ÉS TISZTÁN A MUNKAHELYET

A rendetlen munkahely, illetve munkaadás sérülés okozója lehet.

FORDÍTSON FIGYELMET A MUNKAKÖRNYEZETRE, AMELYBEN DOLGOZIK

A készüléket nem szabad eső hatásának kitenni, illetve nem szabad nedves és vizes környezetben használni. A munkahely legyen jól megvilágítva. Ne használja a készüléket tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes környezetben.

VÉDEKEZZEN AZ ÁRAMÜTÉS ELLEN

Kerülje a földelt berendezések (például csővezeték, fűtőtestek, tűzhelyek, hűtőszekrények) érintését.

NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK HOZZÁFÉRJENEK A KÉSZÜLKHEZ

Ne engedje meg az érdeklődöknek, hogy hozzájáruljanak a készülékhez vagy a hosszabbító kábelhez. Az érdeklődöknek a munkaterületen kívül kell tartózkodniuk.

A HASZNÁLATON KÍVÜLI KÉSZÜLKET MEGFELELŐ MÓDON KELL TÁROLNI

A használaton kívüli készüléket száraz, magasban lévő, vagy zárt, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

A KÉSZÜLKET NEM SZABAD TÚLTERHELNI

A készülékkel csak azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végrehajtani, amelynek elvégzésére az készült.

A KÉSZÜLKET MEGFELELŐ MÓDON KELL HASZNÁLNÍ

A kis teljesítményű szerszámokat/készülékeket vagy tartozékokat nem szabad olyan tevékenységgel túlterhelni, amelyre robusztusabb eszközök szolgálnak. Ne használja a szerszámokat nem megfelelő céla:

például a tárcsás fűrészt nem szabad faágak vágására vagy fahasabok aprítására használni.

ÖLTÖZZÖN FEL MEGFELELŐ MÓDON

Munkavégzéskor ne viseljen bő ruhaujjas öltözéket, illetve ne hordjon ékszert, mivel ezeket a berendezés mozgó részegységei elkapthatják.

A szabadban történő munkavégzéskor célszerű gumikesztyűt és csúszásgátlással rendelkező lábbelit viselni. Hosszabb hajúak viseljenek védő hajfedejt.

HASZNÁLJON VÉDŐSZEMÜVEGET

Abban az esetben, ha az anyag forgácsolásával járó munkavégzés során por keletkezik, védőállart vagy lézgőmaszkot kell viselni.

A KÉSZÜLKÉT PORELSZÍVŐ

BERENDEZÉSHEZ KELL CSATLAKOZTATNI

Amennyiben rendelkezésre áll porelszívő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztatva van-e és a használata megfelelő módon történik.

AZ ELEKTROMOS VEZETÉKET NEM SZABAD A RENDELTELTSÉTŐL ELTÉRŐ CÉLRA HASZNÁLNI

A készülék soha nem szabad az elektromos vezetéknél fogva vinni, illetve a soha nem szabad a csatlakozódugó a csatlakozójából a vezetéknél fogva kihúzni. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, zsíradékokkal és éles élekkel.

A MEGMUNKÁLÁS ALATT ÁLLÓ MUNKADARABOT RÖGZÍTENI KELL

A megmunkált munkadarab rögzítésére befogóelemeket vagy satut kell használni. Ez a módszer biztonságosabb, mint a munkadarab kézzel történő tartása, egyúttal lehetővé teszi a szerszám minden két kézzel történő kezelését.

CSAK OTT DOLGOZZON, AHOL EZT BIZTONSÁGOSAN MEGTEHETI

Munkavégzés során mindig őrizze meg egyensúlyát és stabil testhelyzetét.

A KÉSZÜLKÉT GONDOSAN KARBAN KELL TARTANI

A vágószerszámokat éles állapotban és tisztán kell tartani, ekkor a velük végzett munka biztonságosabb, az eredmény jobb lesz. A kenésre, illetve a tartozékok

cseréjére vonatkozó utasításokat be kell tartani. A berendezés tágfeszültség-kábelét rendszeresen ellenőrizni kell, amennyiben a kábel megsérül, a készüléket szakszervizben meg kell javítatni. A hosszabbító kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, amennyiben megsérül, ki kell cserélni. A markolatokat szárazon és tiszta kell tartani, ügyelni kell, hogy olajjal vagy zsiradékkal ne szennyeződjenek el.

A KÉSZÜLKÉT FESZÜLTSEGMENTESÍTENI KELL

A készüléket – amennyiben éppen használaton kívül van – javítás, illetve a tartozékok vagy a részegységek (például a fűrészlapok, fűrőfejek vagy marókék) cseréje előtt feszültségmentesíteni kell.

A BEÁLLÍTÓ SZERSZÁMOKAT ÉS A KULCSOKAT EL KELL TÁVOLÍTANI

Hozzá kell szoknia a készülék beindítás előtti ellenőrzéséhez. Nézze meg, hogy a készülékből a beállító szerszámokat és a kulcsokat eltávolította.

EL KELL KERÜLNI A KÉSZÜLKÉK VÉLETLEN BEKAPCSOLÁSÁT

Nem szabad a kapcsológomb megnyomásával ellenőriznie, hogy a berendezés csatlakoztatva van-e a hálózatra. A készülék csatlakozódugójának a hálózati csatlakozóba történő bedugása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van-e.

SZABAD TERÜLETEN KÜLTÉRI HASZNÁLATRA SZOLGÁLÓ HOSSZABBÍTÓ KÁBELT HASZNÁLJON

A készülék szabad területen történő használata esetén csak kültéri használatra szolgáló hosszabbító kábelt szabad használni.

ÖSSZPONTOSÍTSA FIGYELMÉT

Fordítón figyelmet arra, amit éppen csinál. Összpontosítsa figyelmét, és józanul mérlegelje a teendőket. Ne dolgozzon a készülékkel fáradtan.

RENDSZERESEN ELLENŐRILLEZZE A KÉSZÜLKÉK SÉRÜLT RÉSZEIT

A további használat előtt gondosan ellenőrizni kell, hogy a védőburkolat, illetve más részegységek nem sérültek-e, annak megállapítása érdekében, hogy a készülék alkalmass-e a kívánt funkció ellátására. Ellenőrizni kell

a készülék mozgó részeinek beállítását, illetve ezek megfelelő mozgását; fordítson különös figyelmet a repedésekre és a törött részegységekre, a rögzítésekre, illetve minden olyan további körülöményre, amely veszélyeztetheti a megfelelő működést. Amennyiben a használati utasítás erről másként nem rendelkezik, a sérült védőburkolat vagy annak sérült részeit az erre feljogosított szervizben szakszerűen javítsa vagy cseréltesse ki. A meghibásodott kapcsolót, az erre feljő gosított szakszervizben kell kicseréltni. A készüléket nem szabad használni, amennyiben a kapcsoló nem teszi lehetővé annak be-, illetve kikapcsolását.

FIGYELMEZTETÉS

A jelen használati utasításban megadott eltérő tartozék vagy részegység használata balesetet okozhat.

A BERENDEZÉS JAVÍTÁSÁT SZAKEMBERRE KELL BÍZNI

Ez az elektromos berendezés az összes rá vonatkozó és érvényben lévő biztonságtechnikai követelmény betartásával készült. A berendezés javítását csak szakképzett szerelő végezheti, eredeti alkatrészek felhasználásával, ellenkező esetben a felhasználó súlyos veszélynek lehet kitéve.

A berendezésnek az alábbiakban leírtakon kívüli bármilyen beállítása vagy szétszerelése esetén a garancia érvényét veszi.

A használat elvei és a biztonságos használat szabályai

- A használt korong átmérőjének meg kell felelnie az asztali köszörűgép gyártója által megadott értéknek. Nagyobb átmérőjű csiszolókorongot használni tilos.
- Az asztali köszörűgép bekapsolása előtt minden esetben el kell végezni a csiszolókorongok hangpróbáját (a hibátlan csiszolókorong műanyag kalapáccsal történő könnyed ütére tisztta hangot ad). Ugyanez érvényes az új csiszolókorongok felszerelésekor is (a csiszolókorong a szállítás során megsérülhet). Törött, reped vagy más módon sérült terméket használni tilos. Korongcseré után
- A csiszolókorongok középső befogó furatát nem szabad utolag átfűrással megnövelni.
- A munkadarab-támaszt és az állítható védőborítást a csiszolókorongokhoz minél közelebb kell beállítani (ezzel kapcsolatban lásd a „Felszerelés” című részt).
- A asztali köszörűgépet nem szabad a védőberendezések (munkadarab-támasz és az átlátszó szikrafogó ablak) nélkül használni. A munkavégzés során az alábbi távolságokat kell betartani:
munkadarab-támasz – korong: max. 3 mm;
szikrafogó ablak – korong: max. 5 mm.
- Az átlátszó védőfedelet mindig tartsa tisztán.
- A motor legmagasabb megengedett üzemi hőmérséklete 80°C.
- A biztonságos köszörülés érdekében javasoljuk, hogy a készüléket csavarok segítségével szerelje fel

a munkaasztalra, különösen akkor, ha a készüléket állandó jelleggel, ugyanazon a helyen kívánja használni.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék kizárolág beltéri használatra szolgál.



Tűz keletkezésének megakadályozása és az áramütés veszélyének kiküszöbölése érdekében ügyeljen, hogy a készüléket ne érje eső, illetve a készülék ne legyen kitéve nagy nedvességtartalmú levegő hatásának. Az asztali köszörűgép az emberi életre veszélyes nagyságú feszültséggel működik. Soha ne nyúljon a gép belséjében lévő alkatrészekhez. A készülék javítását szakszervizben kell elvégeztetni.

A hálózati csatlakozókábel óvja az éles tárgyaktól, a magas hőmérséklettől, a zsiradékotól, valamint a nedvességtől és a víztől.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel tökéletes állapotban van-e, illetve a kábelvédő szigetelés nem sérült-e meg. Amennyiben a kábel megsérül, ki kell cserélni vagy szakemberrel meg kell javítatni. A kábel cseréje vagy javítása előtt a készülékkel nem szabad munkát végezni.

Felszerelés

- Az asztali köszörűgépet stabil munkaállaptra kell felszerelni. Abban az esetben, ha a készüléket minden ugyanazon az egy helyen fogja használni, rögzítse az alaphoz négy csavarral.
- A készülékkel együtt szállított csavarok segítségével rögzítse minden átlátszó szikrafogó ablakot (3) úgy, hogy a csiszolókorongok és a fedél fémrészei között legfeljebb 5 mm távolság legyen.
- Ezután hasonló módon szerez fel a munkadarab-támaszt (2). Itt is ügyeljen arra, hogy a csiszolókorong és a munkadarab-támaszt között legfeljebb 3 mm távolság legyen.



Munkavégzés a berendezéssel

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értéknek.
- Ellenőrizze, hogy a védőelemek és a csiszolókorongok egymás közötti távolsága megfelel-e az előírt minimális értéknek.
- A készüléket nem szabad folyamatos üzemben használni. A túlmelegedés megelőzése érdekében 15-30 perces üzemelés után a készüléket ki kell kapcsolni, és hagyni kell lehűlni.
- A munkadarabot csak a szükséges erővel nyomja a csiszolókoronghoz. Ne feledje, hogy a munkadarab köszörülés közben erősen felmelegszik. Ezért munkavégzés közben viseljen megfelelő védőkesztyűt. A munkadarab szükség esetén idónként hideg vízbe merítéssel hűtse le.
- A munkavégzés során mindenkor használjon védőszemüveget.

Karbantartás

- A burkolatot és a készülék mozgó részeit ecsettel vagy nedves ruhával rendszeresen portalanítani kell. A felületet mindenkor alaposan száritsa meg.
- A berendezésnek az élettartama alatt semmilyen kenésre nincs szüksége.
- A készülék tisztításához ne használjon semmilyen oldószert!
- FIGYELEM! Karbantartási munka végzése előtt mindenkor szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását!.


Magyarázat



kettős szigetelés



használjon szem- és fülvédőt



Alkatrészek és működtető elemek

1. be/ki kapcsoló
2. munkadarab-támasz
3. szikrafogó ablak
4. védőborítás
5. adattábla
6. csiszolókorong